

EN



Product Warning & Instructions

Important: Instructions must be read before use by all users of the product.

Camping is generally very safe but when using our products we ask you to adhere to the following to ensure safety and avoid damaging your tent.

WARNING:

- Check your tent, pegs and any associated cordage is in good condition each time before use.
- Check for & avoid sharp items that could come into contact with the tent or cordage.
- Take care when walking past guy-lines. Trips could cause damage to the tent or injury.
- Always keep your tent a safe distance from flames or direct heat sources - do not cook inside the tent.

TIPS:

Setting up your tent tautly will avoid any excess movement from wind. Peg out the tent loosely at first, before moving round the tent and tightening the peg loops, trying to create equal tension on all sides.

PRODUCT CARE:

- Always hang damp product(s) after use & dry naturally.
- Store in a cool, dry, dark place.
- When packing: use different fold lines after packing 10 times, or stuff into sack.
- Use in extreme temperatures (above 40 °C and below -15 °C) is not recommended.
- Prolonged exposure to strong UV light can cause the material to weaken (UV degradation is excluded from warranty).
- Avoid using ridge-line or guy-line cord that is abrasive or rough as this can damage the attachment loops.
- Damage caused from trips or falls over guy-lines or ridge-lines is not covered by warranty

WASHING:

By hand only in warm (not hot) water. Do not machine wash. Do not tumble dry.

DD Hammocks products are not suitable for children under 3.

FR



Consignes de sécurité et mode d'emploi:

Important: Les instructions doivent être lues avant l'utilisation par tous les utilisateurs du produit.

Le camping est généralement très sûr, mais nous vous demandons de respecter les consignes:

AVERTISSEMENT:

- Assurez-vous que votre tente, vos piquets et tout cordage associé sont en bon état avant chaque utilisation.
- Vérifiez et évitez les objets pointus qui pourraient entrer en contact avec la tente ou le cordage.
- Faites attention lorsque vous passez devant les haubans. Les trébuchements peuvent endommager la tente ou provoquer des blessures.
- Gardez toujours votre tente à une distance sûre des flammes ou des sources de chaleur directe - ne cuisinez pas à l'intérieur de la tente.

CONSEILS:

Le fait de monter la tente de manière tendue permet d'éviter tout mouvement excessif dû au vent. Fixez d'abord les piquets de la tente sans les serrer, puis faites le tour de la tente et serrez les boucles des piquets, en essayant de créer une tension égale de tous les côtés.

ENTRETIEN:

- Suspendre votre produit pour le faire sécher naturellement (pas de séchoir) s'il est humide.
- A conserver dans un endroit frais, sec et sombre.
- A chaque rangement, bourrez vous tente pêle-mêle dans son sac de transport afin qu'il ne soit pas plier de la même manière.
- Ne pas utiliser votre tente dans des conditions climatiques extrêmes (au-dessus de 40 °C et en-dessous de -15 °C).
- Une exposition prolongée aux rayons UV peut endommager votre produit. Tenez-le éloigné du soleil autant que possible.
- Évitez d'utiliser des cordages abrasifs ou rugueux, car ils risquent d'endommager les boucles d'attache.
- Les dommages causés par des trébuchements ou des chutes sur les haubans ou les lignes de faitage ne sont pas couverts par la garantie.

LAVAGE:

Lavage à la main uniquement (eau tiède). Ne pas laver ou sécher en machine.

Les produits DD Hammocks ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans.

DE



Produktanweisungen & Warnungen

Wichtig: Die Anweisungen müssen vor dem Gebrauch von allen Benutzern des Produkts gelesen werden.

Camping ist im Allgemeinen sicher, wir bitten Sie jedoch, die folgenden Punkte zu beachten, um die Sicherheit zu gewährleisten:

WARNUNG:

- Überprüfen Sie vor jedem Einsatz, ob Ihr Zelt, die Heringe und das dazugehörige Tauwerk in gutem Zustand sind.
- Suchen Sie nach scharfen Gegenständen, die mit dem Zelt oder den Seilen in Berührung kommen könnten, und vermeiden Sie diese.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie an Abspannleinen vorbeigehen. Stolpern kann zu Schäden am Zelt oder zu Verletzungen führen.
- Halten Sie Ihr Zelt immer in sicherer Entfernung von Flammen oder direkten Wärmequellen - kochen Sie nicht im Zelt.

TIPPS:

Wenn Sie Ihr Zelt straff aufstellen, vermeiden Sie übermäßige Bewegungen durch Wind. Spannen Sie das Zelt zunächst locker ab, bevor Sie um das Zelt herumgehen und die Heringsschlaufen festziehen, wobei Sie versuchen, auf allen Seiten die gleiche Spannung zu erzeugen.

PRODUKTPFLEGE:

- Hängen Sie feuchte Produkte nach Gebrauch immer auf und trocknen Sie sie auf natürliche Weise.
- Lagern Sie die Produkte an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort.
- Benutzen Sie beim Einpacken nach jedem zehnten Zusammenlegen andere Faltlinien oder stopfen Sie die Produkt in den Beutel.
- Von einer Verwendung bei extremen Temperaturen (über 40 °C und unter -15 °C) wird abgeraten.
- Anhaltende übermäßige UV-Strahlung kann das Material schwächen. (UV-Schädigung ist von der Garantie ausgeschlossen.)
- Vermeiden Sie die Verwendung von First- oder Abspannleinen, die abrasiv oder rau sind, da dies die Befestigungsschlaufen beschädigen kann. Befestigungsschlaufen beschädigen kann.
- Schäden, die durch Stolpern oder Stürze über Abspannleinen oder Firstleinen verursacht werden, sind nicht durch die Garantie

WASCHHINWEISE:

Bitte nur mit warmem (nicht heißem!) Wasser von Hand waschen. Bitte nicht in der Waschmaschine waschen. Bitte nicht maschinell trocknen!

DD Hammocks Produkte sind nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

ES



Advertencias y instrucciones de uso:

Importante: Todos los usuarios deben leer detenidamente las instrucciones antes de usar el producto.

Camping est generalmente seguro, pero le pedimos que leer con lo siguiente para garantizar la seguridad:

ATENCIÓN:

- Antes de cada uso, compruebe que la tienda, las estacas y el cordaje están en buen estado.
- Compruebe si hay objetos punzantes que puedan entrar en contacto con la tienda o la cuerda y evítelos.
- Tenga cuidado al pasar junto a los tensores. Los tropezos podrían causar daños a la tienda o lesiones.
- Mantenga siempre la tienda a una distancia segura de las llamas o de fuentes directas de calor: no cocine dentro de la tienda.

CONSEJO:

Si la tienda está bien tensada, evitarás que el viento la mueva en exceso. Clava la tienda sin apretarla demasiado al principio, antes de moverte alrededor de la tienda y apretar los bucles de las estacas, intentando crear la misma tensión en todos los lados.

CUIDADO DEL PRODUCTO:

- Siempre cuelgue los productos húmedos después del uso y séquelos naturalmente.
- Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
- Es recomendable, tras haber doblado diez veces la producto, no hacerlo de igual manera antes de guardarla en la bolsa de transporte. Esto evitará roturas y el deterioro prematuro de la misma.
- No se recomienda el uso en temperaturas extremas (sobre 40°C o bajo -15°C).
- La exposición prolongada a la luz ultravioleta puede debilitar el material. (La degradación por ultravioletas está excluida de la garantía).
- Evite utilizar cuerdas abrasivas o ásperas, ya que podrían dañar los bucles de fijación.
- La garantía no cubre los daños causados por tropezos o caídas sobre vientos o líneas de caballete.

LAVADO:

Lave únicamente a mano con agua tibia (no caliente). No lavar a máquina. No usar secadora.

Los productos DD Hammocks no son adecuados para niños menores de 3 años.