



EN

CACR

CACoon HANGING CHAIR • RETO

SAFETY INFORMATION & WARNINGS

Safety Warnings:
This product is intended for a maximum of 440lbs/200kg. Do not exceed weight capacity.
Do not stand on the product. The Cacoon is meant for relaxation, do not jump, swing, or stand in or on the Cacoon. Do not twist or spin the Cacoon.
Keep small parts out of reach of children. Do not leave children unattended with the Cacoon.

Never use the Cacoon as a swing. Swinging in the hammock causes friction between the ropes and the stand or hooks which can result in the fraying of, or breakage to the hanging ropes.
Always enter and exit your Cacoon from the doorway. Always enter your hammock slowly before settling in.
Always tether the Cacoon when in use. Do not allow the Cacoon to swing into a vertical surface; this can cause the fabric to wear, voiding the limited warranty.

Only use and assemble on a clean, level surface.
Ensure your hammock is hung securely, no more than 25in./64cm from the ground when in use, and in a clear, safe, and level area. Check the ring, fabric, and hanging ropes are all in good condition before use. Ensure a suitable knot is used to tie off your hanging rope to a strong hanging position. Inspect the Cacoon and hanging system regularly.
Do not use the product if parts are missing, damaged, or worn.

It is the customer's responsibility to ensure the Cacoon is hung from a safe and durable hanging structure; the hanging point must be able to withstand the same weight rating as the Cacoon (200kg/440 lbs).
Never use the Cacoon if it is hung from a structure or hanging device that is not safe for use. Please consult an engineer if you are unclear about the load bearing potential of a given post or beam to be used.

Before entering the Cacoon ensure it is clear of any alien materials (i.e. sharp objects, stones, twigs, cones, needles, leaves, insects etc.).
Never bring sharp objects in contact with the fabric or ropes. Do not enter the Cacoon with stuffed clothing pockets, or with any sharp object.

Keep away from fire, sparks, and open flame. Do not smoke in the Cacoon. Sparks from campfires, cigarettes, candles etc. are dangerous and can result in fire-damage to the Cacoon and its occupants.
Only use as intended. Misuse of the products may cause harm or injury to the product and/or its occupants and those nearby.

Warranty Details:
Vivere warrants that for a period of twenty-four (24) months from the date of original retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Vivere, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or re-manufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Retailers selling Vivere products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

The limited warranty does not cover discoloration of product, damaged caused by mildew, mold or any external source.
It does not cover normal wear of parts, or damage resulting from any of the following: negligent use of misuse of the product, commercial use of the product, use contrary to the assembly instructions, repair or alteration by anyone unless the service was authorized by Vivere. Further, the damage warranty does not cover acts of God, such as: fire, flood, hurricanes, tornadoes and any form of precipitation: (i.e., rain, snow, hail). Warranty void if damage to the product results from the use of a part other than a genuine Vivere part.



DE

CACR

CACoon HÄNGESEL • RETO

SICHERHEITSINFORMATIONEN UND WARNHINWEISE

Sicherheitshinweise:
Dieses Produkt ist für maximal 440lbs/200kg ausgelegt. Überschreiten Sie nicht die Gewichtsgrenze.
Stehen Sie nicht auf dem Produkt. Der Cacoon dient der Entspannung, springen Sie nicht, schaukeln Sie nicht und stehen Sie nicht in oder auf dem Cacoon. Verdrehen oder drehen Sie den Cacoon nicht.
Halten Sie kleine Teile von Kindern fern. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Cacoon.

Verwenden Sie den Cacoon niemals als Schaukel. Das Schaukeln in der Hängematte verursacht Reibung zwischen den Seilen und dem Gestell oder den Haken, was zum Ausfransen oder Brechen der Aufhängegurte führen kann.
Betreten und verlassen Sie Ihren Cacoon immer durch die Tür. Betreten Sie Ihre Hängematte immer langsam, bevor Sie sich niederlassen.
Befestigen Sie den Cacoon immer, wenn er in Gebrauch ist. Lassen Sie den Cacoon nicht gegen eine vertikale Oberfläche schwingen; dies kann dazu führen, dass der Stoff abgenutzt wird und die beschränkte Garantie ungültig wird.

Verwenden und montieren Sie nur auf einer sauberen, ebenen Fläche.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Hängematte sicher aufgehängt ist, nicht mehr als 25in./64cm vom Boden entfernt, und in einem klaren, sicheren und ebenen Bereich. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Ring, der Stoff und die Aufhängegurte in gutem Zustand sind. Stellen Sie sicher, dass ein geeigneter Knoten verwendet wird, um das Aufhängeband an einer stabilen Aufhängeposition zu befestigen.
Überprüfen Sie den Cacoon und das Aufhängesystem regelmäßig.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass der Cacoon von einer sicheren und langlebigen Aufhängestruktur gehalten wird; der Aufhängepunkt muss das gleiche Gewicht tragen können wie der Cacoon (200kg/440 lbs).
Verwenden Sie den Cacoon niemals, wenn er von einer Struktur oder einem Aufhängegerät gehalten wird, das nicht sicher zu verwenden ist. Konsultieren Sie einen Ingenieur, wenn Sie unsicher über das Traglastpotenzial eines bestimmten Pfostens oder Trägers sind, der verwendet werden soll.

Bevor Sie den Cacoon betreten, stellen Sie sicher, dass er frei von Fremdmaterialien ist (z. B. scharfe Gegenstände, Steine, Zweige, Zapfen, Nadeln, Blätter, Insekten usw.).
Bringen Sie niemals scharfe Gegenstände mit dem Stoff oder den Seilen in Kontakt. Betreten Sie den Cacoon nicht mit gefüllten Hosentaschen oder mit einem scharfen Gegenstand.

Halten Sie sich von Feuer, Funken und offenen Flammen fern. Rauchen Sie nicht im Cacoon. Funken von Lagerfeuern, Zigaretten, Kerzen usw. sind gefährlich und können zu Brandschäden am Cacoon und seinen Insassen führen.
Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen. Fehlgebrauch der Produkte kann Schäden oder Verletzungen am Produkt und/oder an seinen Insassen und den Personen in der Nähe verursachen.

Garantiebedingungen:
Vivere garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Datum des ursprünglichen Einzelhandelskaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird. Vivere wird nach eigenem Ermessen dieses Produkt oder eine Komponente des Produkts reparieren oder ersetzen, die während der Garantiezeit als fehlerhaft erachtet wird. Der Ersatz erfolgt durch ein neues oder wiederaufgearbeitetes Produkt oder eine Komponente. Wenn das Produkt nicht mehr verfügbar ist, kann der Ersatz durch ein ähnliches Produkt von gleichem oder höherem Wert erfolgen. Dies ist Ihre exklusive Garantie.

Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Einzelhandelskäufer ab dem Datum des ursprünglichen Einzelhandelskaufs und ist nicht übertragbar. Bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um die Garantieleistung zu erhalten. Einzelhändler, die Vivere-Produkte verkaufen, haben nicht das Recht, die Bedingungen dieser Garantie zu ändern, zu modifizieren oder auf andere Weise zu ändern.

Die eingeschränkte Garantie deckt keine Verfärbungen des Produkts ab, die durch Schimmel, Mehltau oder jede externe Quelle verursacht wurden. Sie deckt auch keinen normalen Verschleiß von Teilen oder Schäden ab, die durch eine der folgenden Ursachen verursacht wurden: fahrlässige Nutzung oder Missbrauch des Produkts, kommerzielle Nutzung des Produkts, Nutzung entgegen den Montageanweisungen, Reparaturen oder Änderungen durch jemanden, es sei denn, der Service wurde von Vivere autorisiert. Darüber hinaus deckt die Garantie für Schäden keine höheren Gewalttaten ab, wie z. B.: Feuer, Überschwemmungen, Hurrikane, Tornados und jede Form von Niederschlag (d. h. Regen, Schnee, Hagel). Die Garantie erlischt, wenn Schäden am Produkt durch die Verwendung eines Teils, das kein echtes Vivere-Teil ist, verursacht werden.



FR

CACR

CHAISe SUSPENDUE CACoon • RETO

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Mises en garde de sécurité :
Ce produit est destiné à un maximum de 440 livres/200 kg. Ne pas dépasser la capacité de poids.
Ne pas se tenir debout sur le produit. Le Cacoon est destiné à la relaxation, ne sautez pas, ne balancez pas et ne vous tenez pas debout dans ou sur le Cacoon. Ne pas tordre ou tourner le Cacoon.
Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants sans surveillance avec le Cacoon.

Ne jamais utiliser le Cacoon comme une balançoire. Se balancer dans le hamac provoque un frottement entre les cordes et le support ou les crochets, ce qui peut entraîner l'effilochage ou la rupture des cordes suspendues.
Entrez et sortez toujours de votre Cacoon par la porte. Entrez toujours lentement dans votre hamac avant de vous installer.
Attachez toujours le Cacoon lors de son utilisation. Ne permettez pas au Cacoon de se balancer contre une surface verticale ; cela peut provoquer l'usure du tissu, annulant ainsi la garantie limitée.

Utilisez et assemblez uniquement sur une surface propre et plane.
Assurez-vous que votre hamac est suspendu de manière sécurisée, à une hauteur de moins de 25 pouces/64 cm du sol lors de son utilisation, et dans un endroit clair, sûr et plat. Vérifiez que le anneau, le tissu et les cordes suspendues sont tous en bon état avant utilisation. Assurez-vous qu'un noeud approprié est utilisé pour attacher votre corde suspendue à une position de suspension solide.
Inspectez régulièrement le Cacoon et le système de suspension.
N'utilisez pas le produit s'il manque des pièces, si elles sont endommagées ou usées.

Il incombe au client de s'assurer que le Cacoon est suspendu à une structure de suspension sûre et durable ; le point de suspension doit être capable de supporter la même charge que le Cacoon (200 kg/440 lbs).
N'utilisez jamais le Cacoon s'il est suspendu à une structure ou à un dispositif de suspension qui n'est pas sûr. Veuillez consulter un ingénieur si vous n'êtes pas sûr du potentiel de charge d'un poteau ou d'une poutre donné à utiliser.

Avant d'entrer dans le Cacoon, assurez-vous qu'il est exempt de tout matériau étranger (par exemple, objets pointus, pierres, brindilles, cônes, aiguilles, feuilles, insectes, etc.).
Ne jamais mettre d'objets tranchants en contact avec le tissu ou les cordes. N'entrez pas dans le Cacoon avec des poches de vêtements remplies ou avec un objet tranchant.

Éloignez-vous du feu, des étincelles et des flammes ouvertes. Ne fumez pas dans le Cacoon. Les étincelles des feux de camp, des cigarettes, des bougies, etc. sont dangereuses et peuvent provoquer des dommages par le feu au Cacoon et à ses occupants.
Utilisez uniquement comme prévu. La mauvaise utilisation des produits peut causer des dommages ou des blessures au produit et/ou à ses occupants et à ceux qui les entourent.

Détails de la garantie :
Vivere garantit que, pendant une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date d'achat au détail d'origine, ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Vivere, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou toute composante du produit jugée défectueuse pendant la période de garantie. Le remplacement sera effectué par un produit ou une composante neuf ou remanufacturé. Si le produit n'est plus disponible, le remplacement peut être effectué par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Ceci est votre garantie exclusive.

Cette garantie est valable pour l'acheteur au détail d'origine à partir de la date d'achat au détail initial et n'est pas transférable. Conservez le reçu de vente original. Une preuve d'achat est requise pour obtenir l'exécution de la garantie. Les détaillants vendant des produits Vivere n'ont pas le droit de modifier, de modifier ou de changer de quelque manière que ce soit les termes et conditions de cette garantie.

La garantie limitée ne couvre pas la décoloration du produit, les dommages causés par la moisissure, la moisissure ou toute source externe. Elle ne couvre pas non plus l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de l'une des causes suivantes : utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation commerciale du produit, utilisation contraire aux instructions de montage, réparation ou modification par quiconque sauf si le service a été autorisé par Vivere. De plus, la garantie des dommages ne couvre pas les cas de force majeure, tels que : incendie, inondation, ouragans, tornades et toute forme de précipitation (c'est-à-dire pluie, neige, grêle). La garantie est annulée si les dommages au produit résultent de l'utilisation d'une pièce autre qu'une pièce Vivere authentique.



ES

CACR

CACoon HANGING CHAIR • RETO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Advertencias de seguridad:
Este producto está diseñado para un máximo de 440 libras/200 kg. No exceda la capacidad de peso.
No se ponga de pie sobre el producto. El Cacoon está destinado para la relajación, no salte, no se balancee ni se ponga de pie dentro o sobre el Cacoon. No gire ni haga girar el Cacoon.
Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. No deje a los niños sin supervisión con el Cacoon.

Nunca use el Cacoon como columpio. Balancearse en la hamaca provoca fricción entre las cuerdas y el soporte o los ganchos, lo que puede provocar el deshilachado o la rotura de las cuerdas colgantes.
Siempre entre y salga de su Cacoon por la puerta. Siempre entre lentamente en su hamaca antes de acomodarse.
Siempre sujete el Cacoon cuando esté en uso. No permita que el Cacoon se balancee contra una superficie vertical; esto puede causar desgaste en la tela, anulando la garantía limitada.

Use y monte solo en una superficie limpia y nivelada.
Asegúrese de que su hamaca esté colgada de forma segura, a no más de 25 pulgadas/64 cm del suelo cuando esté en uso, y en un área clara, segura y nivelada. Verifique que el anillo, la tela y las cuerdas colgantes estén en buen estado antes de usar. Asegúrese de que se utilice un nudo adecuado para atar su cuerda colgante a una posición de suspensión fuerte.
Inspeccione regularmente el Cacoon y el sistema de suspensión.
No use el producto si faltan piezas, están dañadas o desgastadas.

Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el Cacoon esté colgado de una estructura de suspensión segura y duradera; el punto de suspensión debe poder soportar el mismo peso que el Cacoon (200 kg/440 lbs).
Nunca use el Cacoon si está colgado de una estructura o dispositivo de suspensión que no sea seguro. Consulte a un ingeniero si no está seguro del potencial de carga de un poste o viga dado que se utilizará.

Antes de entrar en el Cacoon, asegúrese de que esté libre de cualquier material extraño (por ejemplo, objetos afilados, piedras, ramitas, conos, agujas, hojas, insectos, etc.).
Nunca ponga objetos afilados en contacto con la tela o las cuerdas. No entre en el Cacoon con bolsillos de ropa llenos o con algún objeto afilado.

Manténgase alejado del fuego, las chispas y la llama abierta. No fume en el Cacoon. Las chispas de las fogatas, cigarrillos, velas, etc., son peligrosas y pueden provocar daños por fuego en el Cacoon y sus ocupantes.
Use solo como se pretende. El mal uso de los productos puede causar daños o lesiones al producto y/o a sus ocupantes y a quienes los rodean.

Detalles de la garantía:
Vivere garantiza que, por un período de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra original al por menor, este producto estará libre de defectos de material y mano de obra. Vivere, a su discreción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no está disponible, el reemplazo puede hacerse con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para el comprador al por menor original a partir de la fecha de compra al por menor inicial y no es transferible. Conserve el recibo de venta original. Se requiere prueba de compra para obtener el rendimiento de la garantía. Los minoristas que venden productos Vivere no tienen derecho a alterar, modificar o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

La garantía limitada no cubre la decoloración del producto, los daños causados por moho, moho o cualquier fuente externa.
No cubre el desgaste normal de las piezas, ni los daños resultantes de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso comercial del producto, uso contrario a las instrucciones de ensamblaje, reparación o alteración por parte de cualquier persona a menos que el servicio haya sido autorizado por Vivere. Además, la garantía de daños no cubre los actos de Dios, como: incendios, inundaciones, huracanes, tornados y cualquier forma de precipitación: (es decir, lluvia, nieve, granizo). La garantía será anulada si los daños al producto resultan del uso de una pieza que no sea genuina de Vivere.



IT

SEDIA SOSPESA CACoon • RETO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Avvertenze di sicurezza:

Questo prodotto è destinato a un massimo di 440 libbre / 200 kg. Non superare il peso massimo consentito.
Non salire sul prodotto. Il Cacoon è destinato al relax, non saltare, dondolare o stare sopra o dentro al Cacoon. Non torcere o girare il Cacoon.
Tenere le piccole parti fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare i bambini incustoditi con il Cacoon.

Non utilizzare mai il Cacoon come altalena. Dondolare nell'amaca causa attrito tra le corde e il supporto o i ganci, il che può portare all'usura o alla rottura delle corde sospese.
Entrare ed uscire sempre dal Cacoon attraverso l'apertura. Entra sempre lentamente nella tua amaca prima di accomodarti.
Assicurare sempre il Cacoon durante l'uso. Non permettere al Cacoon di sbattere contro una superficie verticale; ciò può causare l'usura del tessuto, invalidando la garanzia limitata.

Utilizzare e montare solo su una superficie pulita e livellata.
Assicurarsi che l'amaca sia sospesa in modo sicuro, non più di 25 pollici / 64 cm da terra quando in uso, e in un'area chiara, sicura e livellata. Controllare che l'anello, il tessuto e le corde siano in buone condizioni prima dell'uso. Assicurarsi che sia utilizzato un nodo adatto per legare la corda sospesa ad una posizione di sospensione robusta.
Ispezionare regolarmente il Cacoon e il sistema di sospensione.
Non utilizzare il prodotto se mancano parti, sono danneggiate o usurate.

È responsabilità del cliente assicurarsi che il Cacoon sia sospeso da una struttura di sospensione sicura e resistente; il punto di sospensione deve essere in grado di sopportare lo stesso peso del Cacoon (200 kg / 440 libbre).
Non utilizzare mai il Cacoon se è sospeso da una struttura o un dispositivo di sospensione non sicuro per l'uso. Si prega di consultare un ingegnere se si è incerti sulla capacità di carico di un determinato palo o trave da utilizzare.

Prima di entrare nel Cacoon assicurarsi che sia libero da materiali estranei (ad es. oggetti appuntiti, pietre, ramoscelli, pigne, aghi, foglie, insetti, ecc.).
Non mettere mai oggetti appuntiti a contatto con il tessuto o le corde. Non entrare nel Cacoon con le tasche dei vestiti piene o con qualsiasi oggetto appuntito.

Tenere lontano da fuoco, scintille e fiamme aperte. Non fumare nel Cacoon. Le scintille da fuochi da campo, sigarette, candele, ecc. sono pericolose e possono causare danni da incendio al Cacoon e ai suoi occupanti.
Utilizzare solo come previsto. L'uso improprio dei prodotti può causare danni o lesioni al prodotto e/o ai suoi occupanti e a coloro che si trovano nelle vicinanze.

Dettagli della garanzia:

Vivere garantisce che per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di acquisto al dettaglio originale, questo prodotto sarà privo di difetti di materiale e manodopera. Vivere, a sua discrezione, riparerà o sostituirà questo prodotto o qualsiasi componente del prodotto che risulti difettoso durante il periodo di garanzia. La sostituzione verrà effettuata con un prodotto o componente nuovo o rimanufacturato. Se il prodotto non è più disponibile, la sostituzione potrebbe essere effettuata con un prodotto simile di pari o maggior valore. Questa è la sua garanzia esclusiva.

Questa garanzia è valida per l'acquirente al dettaglio originale dalla data di acquisto al dettaglio iniziale e non è trasferibile. Conservare lo scontrino originale. È richiesta la prova d'acquisto per ottenere l'esecuzione della garanzia. I rivenditori che vendono prodotti Vivere non hanno il diritto di alterare, modificare o cambiare in alcun modo i termini e le condizioni di questa garanzia.

La garanzia limitata non copre la decolorazione del prodotto, i danni causati da muffa, muffe o qualsiasi fonte esterna.
Non copre l'usura normale delle parti, né i danni derivanti da uno dei seguenti motivi: uso negligente o errato del prodotto, uso commerciale del prodotto, uso contrario alle istruzioni di montaggio, riparazione o modifica da parte di chiunque a meno che il servizio non sia stato autorizzato da Vivere. Inoltre, la garanzia sui danni non copre gli eventi naturali, come: incendi, inondazioni, uragani, tornado e qualsiasi forma di precipitazione: (ad esempio, pioggia, neve, grandine). La garanzia verrà annullata se i danni al prodotto derivano dall'uso di una parte non genuina di Vivere.



NL

HANGSTOEL CACoon • RETO

VEILIGHEIDSinFORMATIE EN WAARSCHUWINGEN

Veiligheidswaarschuwingen:

Dit product is bedoeld voor een maximumgewicht van 440lbs/200kg. Overschrijd de gewichtscapaciteit niet.
Sta niet op het product. De Cacoon is bedoeld voor ontspanning, spring niet, zwiep niet, of sta niet in of op de Cacoon. Draai of draai de Cacoon niet.
Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht achter bij de Cacoon.

Gebruik de Cacoon nooit als schommel. Schommelen in de hangmat veroorzaakt wrijving tussen de touwen en de standaard of haken, wat kan leiden tot slijtage of breuk van de hangende touwen.
Ga altijd via de deuropening in en uit je Cacoon. Ga altijd langzaam in je hangmat voordat je gaat zitten.
Bevestig altijd de Cacoon wanneer deze in gebruik is. Sta niet toe dat de Cacoon tegen een verticaal oppervlak zwaait; dit kan leiden tot slijtage van de stof en het vervallen van de beperkte garantie.

Gebruik en monteer alleen op een schone, vlakke ondergrond.
Zorg ervoor dat je hangmat stevig is opgehangen, niet meer dan 25 inch/64 cm van de grond wanneer in gebruik, en in een duidelijke, veilige en vlakke omgeving. Controleer voor gebruik of de ring, stof en ophangtouw in goede staat verkeren. Zorg ervoor dat een geschikte knoop wordt gebruikt om je ophangtouw op een sterke ophangpositie vast te binden.
Controleer regelmatig de Cacoon en het ophangstelsel.
Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de Cacoon wordt opgehangen aan een veilige en duurzame ophangstructuur; het ophangpunt moet dezelfde gewichtscapaciteit als de Cacoon (200kg/440 lbs) kunnen dragen.
Gebruik de Cacoon nooit als deze is opgehangen aan een structuur of ophangapparaat dat niet veilig is voor gebruik. Raadpleeg een ingenieur als u onduidelijk bent over het draagvermogen van een bepaalde paal of balk die moet worden gebruikt.

Controleer voordat je de Cacoon binnengaat of deze vrij is van vreemde materialen (bijv. scherpe voorwerpen, stenen, takken, kegels, naalden, bladeren, insecten, etc.).
Breng nooit scherpe voorwerpen in contact met de stof of touwen. Ga niet de Cacoon binnen met gevulde kledingzakken of met een scherp voorwerp.

Houd vuur, vonken en open vlammen uit de buurt. Rook niet in de Cacoon. Vonken van kampvuren, sigaretten, kaarsen, etc. zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot brandschade aan de Cacoon en de bewoners.
Gebruik alleen zoals bedoeld. Verkeerd gebruik van de producten kan schade of letsel aan het product en/of de bewoners en degenen in de buurt veroorzaken.

Garantiegegevens:

Vivere garandeert dat dit product gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Vivere zal naar eigen goeddunken dit product of een onderdeel ervan repareren of vervangen dat tijdens de garantieperiode defect blijkt te zijn. Vervanging zal worden gedaan met een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan vervanging worden gedaan met een vergelijkbaar product van gelijke of grotere waarde. Dit is uw exclusieve garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop en is niet overdraagbaar. Bewaar het originele verkoopbewijs. Om aanspraak te maken op garantieprestaties is een aankoopbewijs vereist. Detailhandelaar die Vivere-producten verkopen, hebben niet het recht om de voorwaarden en bepalingen van deze garantie op enigerlei wijze te wijzigen, aan te passen of te veranderen.

De beperkte garantie dekt geen verkleuring van het product, schade veroorzaakt door schimmel, meeldauw of enige externe bron.
Het dekt ook geen normale slijtage van onderdelen, of schade als gevolg van een van de volgende zaken: nalatig gebruik of misbruik van het product, commercieel gebruik van het product, gebruik in strijd met de montage-instructies, reparatie of wijziging door iemand tenzij de service was geautoriseerd door Vivere. Bovendien dekt de garantie voor schade geen natuurrampen, zoals: brand, overstromingen, orkanen, tornado's en elke vorm van neerslag: (bijv. regen, sneeuw, hagel). De garantie vervalt als schade aan het product het gevolg is van het gebruik van een onderdeel dat niet origineel is van Vivere.



PL

WISZĄCY FOTEL CACoon • RETO

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Ten produkt jest przeznaczony do maksymalnej wagi 440 funtów / 200 kg. Nie przekraczaj dopuszczalnej wagi.
Nie stój na produkcie. Cacoon ma służyć relaksacji, nie skacz, nie bujaj się ani nie stój na lub w Cacoonie. Nie obracaj lub nie kręć Cacoonem.
Trzymaj małe części poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru z Cacoonem.

Nigdy nie używaj Cacoonu jako huśtawki. Huśtanie się w hamaku powoduje tarcie między linami a stojakiem lub haczykami, co może prowadzić do przetarcia lub pęknięcia lin zawieszających.
Zawsze wchodź i wychodź z Cacoonu przez drzwi. Zawsze wchodź do hamaka powoli przed usiadaniami.
Zawsze zabezpieczaj Cacoon podczas użytkowania. Nie pozwalaj Cacoonowi huśtać się w pionowej powierzchni; może to powodować zużycie materiału i unieważnienie ograniczonej gwarancji.

Używaj i montuj tylko na czystej, płaskiej powierzchni.
Upewnij się, że Twój hamak jest zawieszony bezpiecznie, nie więcej niż 25 cali / 64 cm od ziemi podczas użytkowania i na czystej, bezpiecznej i płaskiej powierzchni. Sprawdź, czy pierścień, materiał i liny są w dobrym stanie przed użyciem. Upewnij się, że odpowiedni węzeł jest używany do związania liny w miejscu mocowania.
Regularnie kontroluj Cacoon i system zawieszenia.
Nie używaj produktu, jeśli brakuje części, są uszkodzone lub zużyte.

To odpowiedzialność klienta, aby upewnić się, że Cacoon jest zawieszony na bezpiecznej i trwałej konstrukcji; punkt zawieszenia musi wytrzymać taką samą wagę jak Cacoon (200 kg / 440 funtów).
Nigdy nie używaj Cacoonu, jeśli jest zawieszony na konstrukcji lub urządzeniu zawieszenia, które nie jest bezpieczne w użyciu. Skonsultuj się z inżynierem, jeśli nie jesteś pewien nośności danej słupka lub belki do użycia.

Przed wejściem do Cacoonu upewnij się, że jest wolny od obcych materiałów (tj. ostrych przedmiotów, kamieni, gałązek, szyszek, igieł, liści, owadów itp.).
Nigdy nie wprowadzaj ostrych przedmiotów w kontakcie z materiałem lub linami. Nie wchodź do Cacoonu z wypelnionymi kieszeniami odzieży ani żadnym ostrym przedmiotem.

Trzymaj się z dala od ognia, iskier i otwartego ognia. Nie pal w Cacoonie. Iskry z ognisk, papierosów, świec itp. są niebezpieczne i mogą spowodować uszkodzenie ognia Cacoonu i jego mieszkańców.
Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie produktów może spowodować szkodę lub uszkodzenie produktu i/lub jego mieszkańców oraz osób w pobliżu.

Szczegóły gwarancji:

Vivere gwarantuje, że przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty oryginalnego zakupu detalicznego, produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. Vivere, według własnego uznania, naprawi lub wymieni ten produkt lub dowolny jego komponent, który zostanie uznany za wadliwy w okresie gwarancyjnym. Wymiana zostanie dokonana na nowy lub odnowiony produkt lub komponent. Jeśli produkt nie będzie już dostępny, wymiana może być dokonana na podobny produkt o równorzędnej lub większej wartości. To jest wyłączna gwarancja.

Ta gwarancja jest ważna dla pierwotnego nabywcy detalicznego od daty pierwotnego zakupu detalicznego i nie jest przenoszalna. Zachowaj oryginalny paragon lub dowód zakupu. Aby skorzystać z gwarancji, wymagany jest dowód zakupu. Detaliści sprzedający produkty Vivere nie mają prawa zmieniać, modyfikować ani w jakikolwiek sposób zmieniać warunków i postanowień tej gwarancji.

Ograniczona gwarancja nie obejmuje przebarwień produktu ani uszkodzeń spowodowanych pleśnią, grzybami lub jakimikolwiek innymi źródłami zewnętrznymi. Nie obejmuje ona również normalnego zużycia części ani szkód wynikających z następujących czynników: zaniedbanego użytkowania lub nadużycia produktu, komercyjnego użytkowania produktu, użycia w sposób sprzeczny z instrukcjami montażu, naprawy lub modyfikacji dokonanych przez osobę nieuprawnioną przez Vivere. Ponadto gwarancja na szkody nie obejmuje działań sił wyższych, takich jak: pożary, powódzie, huragany, tornado i jakiegokolwiek formy opadów atmosferycznych (np. deszcz, śnieg, grad). Gwarancja traci ważność, jeśli uszkodzenie produktu wynika z użycia części inne niż oryginalne części Vivere.



SV

HÄNGSTOL CACoon • RETO

SÄKERHETSINFORMATION OCH VARNINGAR

Säkerhetsvarningar:

Denna produkt är avsedd för en maximal vikt på 440lbs/200kg. Överskrid inte viktgränsen.
Stå inte på produkten. Cacoon är avsedd för avkoppling, hoppa inte, gunga inte, eller stå inte i eller på Cacoon. Vrid eller snurra inte Cacoon.
Håll små delar utom räckhåll för barn. Lämna inte barn utan uppsikt med Cacoon.

Använd aldrig Cacoon som en gunga. Att gunga i hängmattan orsakar friktion mellan repen och stativet eller krokarna, vilket kan resultera i slitage eller bristningar i de hängande repen.
Gå alltid in och ut ur din Cacoon genom dörren. Gå alltid in i din hängmatta långsamt innan du sätter dig.
Fäst alltid Cacoon när den används. Tillåt inte Cacoon att gunga mot en vertikal yta; detta kan orsaka slitage på tyget och ogiltigförklara den begränsade garantin.

Använd och montera endast på en ren, plan yta.
Se till att din hängmatta är hängt säker, inte mer än 25 tum/64 cm från marken när den används, och på en tydlig, säker och plan yta. Kontrollera att ringen, tyget och de hängande repen är i gott skick innan du använder dem. Se till att en lämplig knut används för att binda fast ditt hängande rep på en stark hängande position.
Inspektera Cacoon och hängsystemet regelbundet.
Använd inte produkten om delar saknas, är skadade eller slitna.

Det är kundens ansvar att se till att Cacoon hängs från en säker och hållbar hängstruktur; upphängningspunkten måste kunna motstå samma viktgräns som Cacoon (200 kg/440 lbs).
Använd aldrig Cacoon om den hängs från en struktur eller en hängande enhet som inte är säker att använda. Kontakta en ingenjör om du är osäker på lastbärande förmåga hos en given stolpe eller balk som ska användas.

Innan du går in i Cacoon, se till att den är fri från främmande material (t.ex. vassa föremål, stenar, grenar, kottar, nålar, löv, insekter osv.).
För in aldrig vassa föremål i kontakt med tyget eller repen. Gå inte in i Cacoon med fickor fyllda med saker, eller med något vasst föremål.

Håll dig borta från eld, gnistor och öppen låga. Rök inte i Cacoon. Gnistor från lägereldar, cigaretter, ljus etc. är farliga och kan resultera i brandskador på Cacoon och dess invånare.
Använd endast enligt avsedd användning. Felaktig användning av produkterna kan orsaka skador eller skada på produkten och/eller dess invånare och de i närheten.

Garantidetaljer:

Vivere garanterar att under en period av tjugofyra (24) månader från inköpsdatumet kommer denna produkt vara fri från material- och tillverkningsfel.
Vivere kommer, enligt sitt eget gottfinnande, att reparera eller ersätta denna produkt eller någon del av produkten som visar sig vara defekt under garantiperioden. Ersättningen kommer att göras med en ny eller renoverad produkt eller komponent. Om produkten inte längre är tillgänglig kan ersättning göras med en liknande produkt av samma eller högre värde. Detta är din exklusiva garanti.

Denna garanti gäller för den ursprungliga köparen från inköpsdatumet och är inte överförbar. Spara det ursprungliga kvittot. Bevis på inköp krävs för att få garantiprestanda. Återförsäljare som säljer Vivere-produkter har inte rätt att ändra, modifiera eller på något sätt ändra villkoren och bestämmelserna i denna garanti.

Den begränsade garantin täcker inte missfärgning av produkten, skador orsakade av mögel, mögel eller någon extern källa. Den täcker inte heller normalt slitage på delar, eller skador som uppstår från något av följande: oaktam användning eller missbruk av produkten, kommersiell användning av produkten, användning som strider mot monteringsinstruktionerna, reparation eller ändring av någon annan än om servicen var auktoriserad av Vivere. Dessutom täcker garantin inte skador orsakade av naturkatastrofer, såsom brand, översvämning, orkaner, tornados och någon form av nederbörd: (t.ex. regn, snö, hagel). Garantin upphör om skador på produkten uppstår till följd av användning av en del som inte är äkta Vivere-delen.