

EN



Product Warning & Instructions

Important: Instructions must be read before use by all users of the product.

Camping is generally very safe but when using our products we ask you to adhere to the following to ensure safety and avoid damaging your equipment.

WARNING:

- Check equipment is in good condition each time before use
- Not to be used as hammock suspension
- Ensure that any loose ends are kept tidy during use, to reduce risk of trips or tangling
- Ensure that any knots are secure
- Check for & avoid sharp items that could come into contact with the equipment
- Children should be supervised when using this product
- Always keep your equipment a safe distance from flames or direct heat sources

PRODUCT CARE:

- Always hang damp product(s) after use & dry naturally.
- Store in a cool, dry, dark place.
- Use in extreme temperatures (above 40 °C and below -15 °C) is not recommended.
- Prolonged exposure to strong UV light can cause the material to weaken (UV degradation is excluded from warranty).

WASHING:

By hand only in warm (not hot) water. Do not machine wash. Do not tumble dry.

DD Hammocks products are not suitable for children under 3.

FR



Consignes de sécurité et mode d'emploi:

Important: Les instructions doivent être lues avant l'utilisation par tous les utilisateurs du produit.

Le camping est généralement très sûr, mais nous vous demandons de respecter les consignes:

AVERTISSEMENT:

- Vérifier le bon état de l'équipement à chaque fois avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser comme suspension de hamac
- Veillez à ce que les extrémités libres soient maintenues en ordre pendant l'utilisation, afin de réduire le risque de trébuchement ou d'enchevêtrement.
- S'assurer que tous les nœuds sont bien fixés
- Vérifiez et évitez les objets pointus qui pourraient entrer en contact avec l'équipement.
- Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils utilisent ce produit
- Gardez toujours votre équipement à une distance sûre des flammes ou des sources de chaleur directe.

ENTRETIEN:

- Suspendre votre produit pour le faire sécher naturellement (pas de séchoir) s'il est humide.
- A conserver dans un endroit frais, sec et sombre.
- Ne pas utiliser votre bâche dans des conditions climatiques extrêmes (au-dessus de 40 °C et en-dessous de -15 °C).
- Une exposition prolongée à une forte lumière UV peut affaiblir le matériau (la dégradation due aux UV est exclue de la garantie).

LAVAGE:

Lavage à la main uniquement (eau tiède). Ne pas laver ou sécher en machine.

Les produits DD Hammocks ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans.

DE



Produktanweisungen & Warnungen

Wichtig: Die Anweisungen müssen vor dem Gebrauch von allen Benutzern des Produkts gelesen werden.

Camping ist im Allgemeinen sicher, wir bitten Sie jedoch, die folgenden Punkte zu beachten, um die Sicherheit zu gewährleisten:

WARNUNG:

- Prüfen Sie vor jedem Einsatz, ob die Ausrüstung in gutem Zustand ist.
- Nicht als Hängemattenaufhängung zu verwenden
- Achten Sie darauf, dass alle losen Enden während der Benutzung aufgeräumt sind, um die Gefahr des Stolperns oder Verhedderns zu verringern.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Knoten sicher sind.
- Suchen Sie nach scharfen Gegenständen, die mit dem Gerät in Berührung kommen könnten, und vermeiden Sie diese.
- Kinder sollten bei der Verwendung dieses Produkts beaufsichtigt werden.
- Halten Sie Ihre Ausrüstung immer in sicherer Entfernung von Flammen oder direkten Wärmequellen

PRODUKTPFLEGE:

- Hängen Sie feuchte Produkte nach dem Gebrauch immer auf und trocknen Sie sie natürlich.
- Lagern Sie die Produkte an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort.
- Von einer Verwendung bei extremen Temperaturen (über 40 °C und unter -15 °C) wird abgeraten.
- Anhaltende übermäßige UV-Strahlung kann das Material schwächen. (UV-Schädigung ist von der Garantie ausgeschlossen.)

WASCHHINWEISE:

Bitte nur mit warmem (nicht heißem!) Wasser von Hand waschen. Bitte nicht in der Waschmaschine waschen. Bitte nicht maschinell trocknen!

DD Hammocks Produkte sind nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

ES



Advertencias y instrucciones de uso:

Importante: Todos los usuarios deben leer detenidamente las instrucciones antes de usar el producto.

Camping est generalmente seguro, pero le pedimos que leer con lo siguiente para garantizar la seguridad:

ATENCIÓN:

- Compruebe que el equipo está en buen estado cada vez antes de utilizarlo.
- No debe utilizarse como suspensión de hamacas
- Asegúrese de que los cabos sueltos se mantienen ordenados durante el uso, para reducir el riesgo de tropiezos o enredos.
- Asegúrese de que los nudos estén bien sujetos
- Compruebe si hay objetos punzantes que puedan entrar en contacto con el equipo y evítelos.
- Los niños deben ser supervisados cuando utilicen este producto
- Mantenga siempre el equipo a una distancia segura de llamas o fuentes directas de calor.

CUIDADO DEL PRODUCTO:

- Cuelgue siempre los productos húmedos después de usarlos y séquelos de forma natural.
- Conservar en un lugar fresco, seco y oscuro.
- No se recomienda el uso en temperaturas extremas (sobre 40°C o bajo -15°C).
- La exposición prolongada a una luz ultravioleta intensa puede debilitar el material (la degradación por UV queda excluida de la garantía).

LAVADO:

Lave únicamente a mano con agua tibia (no caliente). No lavar a máquina. No usar secadora.

Los productos DD Hammocks no son adecuados para niños menores de 3 años.