


# DD SuperLight Jungle Hammock

Das voll-modulare Campingsystem



Hier finden Sie einige Tipps, die Ihnen helfen, sich mit ihrer Hängematte wirklich gut auszukennen. Am besten probieren Sie die Verwendung der Hängematte und des praktischen Zubehörs in einem Garten oder Wald in der Nähe aus. Damit Sie alles perfekt im Griff haben, bevor Ihr Abenteuer beginnt.

## Offene Hängematte

2-lagige Hängematte mit Whoopie Slings  
(Gesamtgewicht nur 500g).



## Insektenfreie Hängematte

Entfernen Sie die wasserdichte Plane für mehr Luftigkeit und hängen Sie das Moskitonetz über der Hängematte auf.



## Regenschutz

Wasserdichte Schicht auf der Oberseite als leichte Plane verwenden.




## Boden-Bivi

Verwandeln Sie Ihre Hängematte in einen Bivaksack, wenn keine Bäume in der Nähe sind.



# 1 Im Lieferumfang enthalten

- 1 Hängematte  
(Doppellagig und atmungsaktiv - ideal zum Einlegen von Iso-/Campingmatte, falls erforderlich)
- 2 Moskitonetz  
(Abnehmbar, mit feinem Netz, das selbst die kleinsten Insekten fernhält)
- 3 Wasserdichte Plane/Canopy  
(Abnehmbar, als Unterlage für Biwak-Camping oder als kompakte Plane über dem Kopf zu verwenden)
- 4 Whoopie slings  
Stufenlos verstellbar
- 5 Superleichte Karabiner
- 6 Baumgurte
- 7 Gebogene Spreizstäbe  
(zusammengelegt)
- 8 Elastische Schnur  
(zum Aufspannen des Moskitonetzes)
- 9 Innen hängende Tasche  
(befestigt an einer Schnur)
- 10 Bänder zum Befestigen der Spreizstäbe



# 2 Hängematte aufhängen

1. Finden Sie 2 Bäume, die etwa 3-5 Meter voneinander entfernt sind.
2. Wickeln Sie einen der Baumgurte (6) um einen der Bäume, etwa in Schulterhöhe, und führen Sie die Endschlaufen so zusammen, dass sie zum gegenüberliegenden Baum zeigen.
3. Nehmen Sie den Karabiner (5), der an der Schlinge (4) Ihrer Hängematte befestigt ist, und befestigen Sie die beiden Schlaufen des Baumgurts an dem Karabiner. Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 am zweiten Baum.
4. Sobald die Hängematte an beiden Bäumen aufgehängt ist, sollte sich die Mitte der Hängematte in einer für Sie angenehmen Sitzhöhe befinden. Die Höhe können Sie mit den Whoopie Slings einstellen.

Am bequemsten liegen Sie, wenn Sie das Fußende Ihrer Hängematte etwas höher als in Ihrer Schulterhöhe aufhängen.

### 3 Verwendung der Whoopie Slings

BITTE BEACHTEN: Adjustieren Sie die Whoopie Slings nur, wenn die Hängematte leer ist.

#### a Schlinge kleiner machen




#### b Schlinge größer machen



### 4 Gebrauch des Insektennetzes

1. Stecken Sie die Spreizstäbe (7) zusammen und fädeln Sie diese durch die Kanäle an beiden Enden des Netzes.
2. An den Seiten der Hängematte befinden sich vier schwarze Bänder (10) mit Ösen - stecken Sie die Enden der Spreizstangen in die inneren Ösen. Dadurch wird das Netz von der Hängematte abgehoben.
3. Verschließen sie das Netz wie unten zu sehen:



Sie werden feststellen, dass das Gewicht der Stäbe die Hängematte nun zum Kippen bringen kann - keine Sorge! Sobald sich in der Hängematte Gewicht befindet, ist sie zu 100 % stabil. Legen Sie einen Schlafsack oder etwas Kleidung in die Hängematte, um sie während des Aufbaus zu stabilisieren.

Wenn sich das Netz in der Mitte der Hängematte absenkt, verwenden Sie die Schlaufen an den Außenseiten der mittleren Spreizstab-Kanäle, um es straff zu ziehen. Spannen Sie die elastischen Schnüre (8) zwischen diesen Schlaufen und den Karabinern an beiden Enden des Netzes.

Um Gewicht zu sparen, kann auf beide Spreizstäbe oder auf den am Fußende verzichtet werden. Die Stäbe sind nicht unbedingt erforderlich, machen die Hängematte aber sehr geräumig, wenn diese benutzt wird.


## 5 Verwendung der wasserdichten Plane

### a Wasserdichte Plane als Unterlage auf dem Boden.

Die wasserdichte Plane (3) ist bei der Lieferung mit einem Klettverschluss an der Basis Ihrer Hängematte befestigt. Um sie als Bodenplane zu verwenden, befestigen Sie sie mit den seitlichen Schlaufen am Boden.

Wir empfehlen Ihnen, die Spreizstäbe des Insektennetzes in die Ösen der Hängematte zu stecken und sie nur leicht in den Boden zu drücken (etwa 1 cm). Das reicht, damit sie in Position bleiben.


Um die Plane als Biwakdecke zu verwenden, legen Sie sie über das Insektennetz. Möglicherweise benötigen Sie dann eine separate Unterlage.



### b Verwendung der wasserdichten Plane als Abdeckung.

Für eine vollständige Abdeckung über der Hängematte können Sie die Enden der wasserdichten Plane an den mittleren Schlaufen hochziehen und entweder an den Karabinerhaken am Ende der Hängematte hängen oder an der Aufhängung befestigen. Kreuzen Sie dann die Zugschnüre der Plane übereinander, so dass ein Kokon um das Ende Ihrer Hängematte entsteht. Sie können die Enden der Schnüre an den Gurten der Spreizstange befestigen. (10).

Die Plane wird anfangs nicht ganz bündig über dem Netz sitzen - für eine bessere Passform biegen Sie die Netzstangen leicht nach innen zur Mitte der Hängematte und bringen Sie dann die Plane an.



Die Plane kann auch als separates Taschen-Tarp, zum Beispiel als Schutz bei (Essens-)Pausen im Regen verwendet werden.

## 6 Extra Tipps

### a Rucksack verstauen

Dank des Designs des Moskitonetzes ist es möglich, ein kleines Stück Schnur vom Ende der Whoopie Sling (das Ende an der Hängematte) durch das Ende des Moskitonetzes in die Hängematte zu führen (bevor das Moskitonetz festgebunden wird).

Mit dieser Schnur kann dann ein Rucksack befestigt werden, den man so am Fußende der Hängematte lagert. Dadurch wird der Rucksack trocken und nicht auf dem Boden aufbewahrt. Diese Methode eignet sich aber eher für kleinere Rucksäcke mit bis zu 40 Liter Inhalt, als für größere.

### b Schuhe trocken und insektenfrei halten

Stecken Sie am Abend zwei starke, etwa einen Meter lange Stöcke in den Boden bei ihrer Hängematte - wenn Sie in der Hängematte sitzen, ziehen Sie Ihre Schuhe aus und stecken Sie sie verkehrt auf diese Stöcke. So bleiben die Schuhe trocken und insektenfrei!