

# HIDEOUT Benutzerhandbuch

Die HIDEOUT-Ausrüstungslinie ist zum Schutz vor Kälte, Feuchtigkeit und Insekten, als Schlafsackabdeckung oder Schlafsack, als Regencape, Hängematten-Unterlage und auch als Tarp geeignet.



Abmessungen:

- HIDEOUT THERMO – 2,6m – 2,3m Hauptteil + 30 cm Kapuze
- HIDEOUT WARM – 2,3m – 2m Hauptteil + 30 cm Kapuze. Breite von 95 cm am Kopfende und 45 cm am Fußende.

HIDEOUT umfasst:

- Hauptteil
- Kapuze
- 2x Expanderschlingen

Entlang des Biwaks befinden sich 3 doppelte, wasserdichte Reißverschlüsse – an den Füßen, am unteren und oberen Ende. Jeder von ihnen hat zwei Schieber mit "U" und "I" Anhängern zur einfacheren Identifizierung.

Durch das Öffnen des Reißverschlusses mit dem "I" Anhänger kann er vollständig getrennt werden. Durch das Öffnen des Reißverschlusses mit dem "U" Anhänger kann er NICHT vollständig getrennt werden.

Die Reißverschlüsse entlang des Schlafsackbezugs überlappen sich, um einen besseren Regenschutz und eine bessere Isolierung zu gewährleisten.

# *Bivy bag/Schlafsack – HIDEOUT*

## **Anleitung**

Du erhältst den HIDEOUT als fertige Abdeckung für deinen Schlafsack oder als Schlafsack.

Um bequem hineinzugelangen, öffne den oberen Reißverschluss, indem du am „U“-Schieber ziehst, bis der Reißverschluss am Ende, also am „I“-Schieber ankommt.

1. Wenn du den HIDEOUT als Abdeckung für deinen Schlafsack verwendest, lege deinen Schlafsack hinein.
2. Setz dich hin und schlüpf hinein. Ziehe die Kapuze über deinen Kopf.
3. Lege dich hin und schließe den zuvor geöffneten Reißverschluss.
4. Wenn du kein Moskitonetz verwenden möchtest, ziehe die obere Öffnung des HIDEOUT mit der Kordel, die am oberen Rand der Öffnung befestigt ist, an. Die Enden der Kordel befinden sich in den Ecken direkt neben dem Reißverschlussende. Auf diese Weise kannst du einen thermischen Kragen um deine Schultern herum machen.

**BEACHT!** Wenn du die Kordeln benutzt, entsperre zuerst die Kordelstopper. Wenn du die Kordel ohne Entfernung der Stopper ziehst, könntest du die Stopper beschädigen. Wenn es regnet, kannst du dich drehen, damit die Kapuze deinen Kopf von oben bedeckt und ein Dach bildet.

## Moskitonetz – HIDEOUT

Anleitung Du kannst das Moskitonetz über deinen Kopf und deinen Hals ziehen, während du liegst.



1. Bevor du den thermischen Kragen verwendest, öffne die 6 Druckknöpfe am Rand der Kapuze.
2. Die obere und die seitlichen Kanten des Moskitonetzes sind an der Kapuze befestigt. Die untere Kante hat einen Reißverschluss.
3. Verbinde die untere Kante des Moskitonetzes mit dem Reißverschluss an der Kante der Hauptöffnung des HIDEOUT. Wenn du auf dem Rücken liegst, findest du es auf Höhe der Schultern.
4. In der Mitte des Moskitonetzes befindet sich eine drahtverstärkte Struktur. Biege sie so, dass das Moskitonetz dein Gesicht nicht berührt.
5. Nachdem du das Moskitonetz positioniert hast, verstecke deine Hände und die überschüssigen Teile des Moskitonetzes im Inneren.
6. Ziehe die obere Öffnung des HIDEOUT mit der Kordel, die am oberen Rand der Öffnung befestigt ist, an. Die Enden der Kordel befinden sich in den Ecken direkt neben dem Reißverschlussende. Auf diese Weise kannst du einen thermischen Kragen um deine Schultern herum erstellen.

## PONCHO HIDEOUT

1. Öffne die Reißverschlüsse entlang des HIDEOUTS vollständig, indem du die Schieber "I" benutzt und ziehe die Kapuze heraus.
2. Breite den Hauptteil flach aus und falte ihn dann in der Mitte, so dass die kürzeren Seiten übereinander liegen.
3. Verbinde eine Seite mit der anderen und lasse eine 30 cm lange Öffnung für die Arme.

4. In der Mitte des Hauptteils befindet sich ein Reißverschluss – öffne ihn vollständig und stecke die Kapuze hinein. In den zweiten Teil des Reißverschlusses kannst du das Moskitonetz einhaken.
5. Die freien Enden des Moskitonetzes zwischen den Reißverschlüssen kannst du locker in die Schlitze des Ponchos stecken. Diese Schlitze ermöglichen einen schnellen Zugang zum Gesicht, zum Beispiel zum Reinigen der Brille.
6. Nach dem Anlegen des Ponchos kannst du ihn mit einem der Expander festziehen.

## *Hängemattenabdeckung – Anleitung für HIDEOUT*

1. Legen Sie den HIDEOUT auf die zuvor aufgehängte Hängematte.
2. Öffnen Sie die Reißverschlüsse entlang des HIDEOUTs mit den Schiebern "I" vollständig und lösen Sie die Kapuze.
3. An den Ecken des Hauptteils finden Sie kleine Schlaufen. Befestigen Sie die Expander mit den Haken an diesen Schlaufen.
4. Befestigen Sie die Expanderseile an den Hängemattenkarabinern und umhüllen Sie die Hängematte von unten mit dem HIDEOUT.
5. Passen Sie die Hauptöffnung mit dem Kordelzug an und passen Sie die andere Seite mit dem Reißverschluss entsprechend an.
6. Sie können die freie Ecke mit der Schlaufe an einem der Expanderhaken aufhängen.

## *Tarp – Anleitung für HIDEOUT*

1. Öffnen Sie die Reißverschlüsse entlang des HIDEOUTs mit den Schiebern "I" vollständig und lösen Sie die Kapuze.
2. Mit den Schlaufen um den HIDEOUT und den Expandern können Sie verschiedene Arten von Schutzvorrichtungen schaffen.
3. Lesen Sie in der Tarpologie über Schutzvorrichtungen.



## *SICHERHEIT*

Die Sicherheit bei Verwendung des HIDEOUTs als Tarp, Underblanket oder Poncho wird durch flexible Expander gewährleistet. Sie sollen mögliche Spannungen während des Gebrauchs aufnehmen. Wenn die Belastungen oder Kräfte, die auf den HIDEOUT einwirken, größer sind als dessen Dehnungsmöglichkeiten, rutscht das flexible Expanderseil aus dem Hakenhalter. Dies ist das letzte Signal und eine vorgesehene Schutzmethode, um Schäden zu vermeiden. Auf diese Weise dienen die Kunststoffhaken an den Enden der Expander als Sicherungen.

Das Zurückstecken des Endes des Expanders in den Haken ist einfach – heben Sie die Klappe auf der Oberseite des Hakens an, schieben Sie das Ende des Expanders in den Spalt zwischen Klappe und Hauptteil des Hakens und schließen Sie die Klappe. Vermeiden Sie, dass das Ende des Expanders aus dem Haken rutscht – dies bedeutet, dass die auf den HIDEOUT wirkenden Kräfte und Spannungen zu groß sind und zu einem Garantieverlust führen können.

Obwohl das Außenmaterial wasserdicht und atmungsaktiv ist, kann eine intensive Nutzung des HIDEOUT zu Feuchtigkeit auf der Innenseite führen. Diese kann sowohl aus kondensiertem Wasser (Taupunkt) als auch durch langanhaltenden Kontakt des Materials mit Wasser stammen. Dies sind natürliche Phänomene.

Denken Sie daran! Das Material ist nicht feuerfest und brandsicher – halten Sie es fern von Feuer!

## *Reparaturflicken*

Jeder HIDEOUT ist mit einem Reparaturflicken ausgestattet, falls etwas beschädigt wird. Reinigen und trocknen Sie einfach die beschädigte Oberfläche. Entfernen Sie vorsichtig den Schutzfilm der Klebefläche des Flickens und kleben Sie den Flickens auf. Drücken Sie ihn fest und warten Sie 20 Minuten – fertig.